

1) 抓raw图标定

开机

杀掉rkaiq_3A_server


```
root@ubuntu2404:~# ps -df | grep 3A
root          332          1  0 14:01 ?        00:00:00 /usr/bin/rkaiq_3A_server
root          1768        1418  0 14:01 ttyFIQ0  00:00:00 grep --color=auto 3A

kill -9 332
```

运行rkaiq_tool_server -d 3

```
rkaiq_tool_server -d 3
```

-d 后跟的参数可以通过cat /sys/class/video4linux/v*/name 打印中的m0x_b_ov13855 3-0036-1确认，m03填-d 3 m01 填 -d1 以此类推



```
root@ubuntu2404:~# cat /sys/class/video4linux/v*/name
rockchip-mipi-csi2
rkisp-isp-subdev
rockchip-csi2-dphy0
rockchip-mipi-csi2
rockchip-csi2-dphy0
rockchip-mipi-csi2
rockchip-csi2-dphy3
m03_b_ov13855 3-0036-1
rkisp-isp-subdev
rkcif-mipi-lvds4
rkisp-isp-subdev
stream_cif_mipi_id0
rkcif_toolc_id2
```

运行PC工具抓图 Tools > Capture Tool > 设置对应摄像头iq 文件中的分辨率>Start Manual Capture

以下示例的测试是抓取的ov13855 mipi 摄像头

